

## Ruimtesensor RASPT



BRL 6000-21 gecertificeerd

*Bezoekadres:*  
Sluispolderweg 11 A19  
1505 HJ Zaandam

*Postadres:*  
Zuideinde 355A  
1035 PD Amsterdam

088 - 501 79 00

info@ecensy.eu  
www.ecensy.eu

KvK: 68326130 Amsterdam  
IBAN: NL97ABNA055.03.56.541  
BTW: NL 857.393.698.B01

De ruimtesensor (thermostaat) is speciaal voor verwarmingsregelaars ontwikkeld en is voor de montage in een woonruimte voorzien.

De ruimtesensor dient niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in de buurt van een raam te worden gemonteerd. De sensor is alleen voor gebruik in droge ruimtes geschikt.

Met deze ruimtesensor bestaat de mogelijkheid, de ruimtetemperatuur in verwarmingsbedrijf met ca +/- 4°C te wijzigen en de keuze tussen de verschillende bedrijfsmodi te maken. De verwarmingsregelaar krijgt de volgende informatie en bepaalt daarna de bedrijfsmodus.

### Omschakelen tussen de verschillende bedrijfsmodi

- Automatisch bedrijf 
- Normal bedrijf 
- Verlaagd bedrijf 
- Standby bedrijf 
- Wijziging van de ruimtetemperatuur met +/- 4°C 

Automatisch bedrijf = Volgens klokprogramma

Normaal bedrijf = DAG

Verlaagd bedrijf = NACHT

Standby bedrijf = Vorstbeveiliging (7°C)

De draaiknop in neutrale stand regelt de verwarmingsregelaar op de ingestelde temperatuur, 20°C overdag en 15°C 's avonds en 's nachts.

De T in het scherm geeft de huidige ruimtetemperatuur weer. Door op het knopje te drukken totdat NV (ruimtetemperatuur) verschijnt kan de gewenste temperatuur verhoogd of verlaagd worden met de draaiknop.

**Met de draaiknop kan men + of - 4°C bijstellen.**

Bijvoorbeeld NV +0,5 = 20,5°C (dag) of 15,5°C (avond/nacht)). Dus NV +1,3°C = de temperatuur zal 21,3°C worden.

NB: Als de buitentemperatuur hoger is dan 20°C zal het verwarmingssysteem niet aangaan.

**Koeling (indien van toepassing)**



**Let op!** Zet de temperatuur instelling niet op NV-3,0. Dan kan het gebeuren dat de koeling de ruimtetemperatuur 17°C maakt. Dit is energieverlies en een ongewenste temperatuur!

De koeling zal pas aangaan indien er geen warmtevraag in andere ruimtes is en bij een ingestelde buitentemperatuur van 13°C of warmer.

**Klokprogramma's**

Vakantie en andere klokprogramma's kunnen worden ingesteld op de pagina 'vakantie' op de regelaar app/web.



**ecensy**<sup>®</sup>  
Economic Energy Systems

Haalt meer uit **zon** en **aarde!**